

# 智慧工地平台设备接入流程

## 一、设备范围

1. 本流程仅限于智慧工地平台中的建设领域实名制管理终端设备、远程高清视频监控设备、塔式起重机设备。
2. 扬尘监控设备接入按市住建局扬尘监控设备接入流程。

## 二、设备供应商管理

1. 设备供应商是指在成都市域范围内，从事智慧工地平台中涵盖设备的生产企业、销售商、代理商以及其他形式的服务商。
2. 设备供应商应在“智慧工地供应商管理系统”（以下简称系统）中注册，填写相关信息，设备供应商对系统中填写信息的真实性负责，承担信息不实所造成的一切法律责任。
3. 系统地址：<http://pt.cdzi.chengdu.gov.cn:8131/Register.aspx>
4. 成都市建设信息中心负责对设备供应商提交信息的规范性进行审核，审核通过后设备供应商才能进行下一步操作。联系人：庄老师，028-86280791,张老师（塔式起重机设备），028-86280790

## 三、设备对接

1. 设备供应商通过审核后应积极与建设信息中心联系，取得设备数据技术对接联系方式。
2. 设备供应商技术人员申请加入各设备技术对接 QQ 群，在群共享文件中获取技术文档，并根据技术文档进行设备软件开发或升级。与技术对接 QQ 群中的智慧工地平台技术人员联系，进行设备对接测试。
3. 设备供应商设备对接测试通过后，自动进入“智慧工地设备供应商公示名单”中公示（暂定）。

## 四、设备导入

1. 设备供应商在系统中的“设备管理”模块中添加设备信息与项目安监备案号或安监备案项目名称(全称)，**未安监备案的项目无法添加设备**。
2. 项目工地相关人员在“智慧工地平台”中确认设备供应商添加的设备信息与项目信息是否一致，即使用“智慧工地平台”中的项目部账号登录，并核实设备供应商提交的信息。

智慧工地平台地址：

<http://pt.cdzi.chengdu.gov.cn:8139/publicPages/loginindex.aspx>

3. 项目账号完成核实后，设备供应商在系统中获取对应设备的加密密钥\登录账号、密码，并配置到对应设备中，完成工地现场设备的安装。
4. 建设信息中心负责将工地项目核实过的设备信息导入到智慧工地平台的子系统。

## 五、设备日常管理

1. 设备供应商应按照与设备购买方签订的合同提供日常维护管理服务，安排专人对设备联网、数据上传等状态进行巡查，及时发现与处理问题。
2. 各地建设主管部门应加强对设备运行状态的双随机检查，建设信息中心及时提供设备运行异常的相关数据为监管做支撑。

## 六、拆机

在建项目状态停工、完工的，或者设备损坏需要更换的，由设备供应商在系统中提交拆

机申请，同时需提供纸质拆机申请到项目所在地的建设行政主管部门盖章，建设信息中心在收到系统与盖章的纸质拆机申请后进行相关系统的设备数据更新，完成拆机工作。

#### 七、 换机

设备存在损坏或不能正常工作，需要更换新设备的，先执行第六步拆机流程，然后再执行第四步设备导入流程。

#### 八、 移机

设备所在工地项目未变动，只是施工主体变更的，由设备供应商在系统中提交移机申请，同时需提供纸质移机申请到项目所在地的建设行政主管部门盖章，建设信息中心在收到系统与盖章的纸质移机申请后进行相关系统的设备数据更新，完成移机工作。

附件 1:

### 成都市智慧工地平台设备拆机申请表

填表人:

联系电话:

填表时间:

年 月 日

施工工地 项目名称			安监备案号	
地 址				
拆机原因				
建设单位			联系电话	
建设负责人				
施工单位			联系电话	
施工负责人				
监理单位			联系电话	
监理负责人				
设备供应商			安装时间	
设备类型		设备型号		
设备编号				
负责人			联系电话	
备 注				
建设主管 部门意见				单位盖章 年 月 日

附件 2:

### 成都市智慧工地平台设备移机申请表

填表人:                      联系电话:                      填表时间:     年     月     日

施工工地 项目名称			安监备案号	
地 址				
移机原因				
建设单位			联系电话	
建设负责人				
施工单位			联系电话	
施工负责人				
监理单位			联系电话	
监理负责人				
设备供应商			安装时间	
设备类型		设备型号		
设备编号				
负责人			联系电话	
备 注				
建设主管 部门意见				单位盖章 年 月 日